

AQUOS 接続時の音声出力に関するご注意

AQUOS サウンドパートナー使用時に AQUOS のスピーカーと同時に音声出力する場合には AQUOS の音声出力端子の設定が必要です。設定方法等に関しては AQUOS の取扱説明書をご確認ください。

1. 以下の AQUOS 機種ではヘッドホン端子と AQUOS サウンドパートナー送信機とをアナログ接続（オーディオケーブルによる接続）すると、AQUOS の内蔵スピーカーとの同時音声出力はできません。

- | | | | |
|-----------|-------------|------------|-----------|
| ・ AA1 ライン | ・ C1 ライン | ・ G300 ライン | ・ HC1 ライン |
| ・ AA5 ライン | ・ C3 ライン | ・ GD1 ライン | ・ HV3 ライン |
| ・ AD1 ライン | ・ C5 ライン | ・ GD2 ライン | |
| ・ AD2 ライン | ・ C7 ライン | ・ GD3 ライン | ・ K1 ライン |
| ・ AD5 ライン | ・ CH1 ライン | ・ GD4 ライン | ・ K10 ライン |
| ・ AE5 ライン | | ・ GD6 ライン | |
| ・ AF ライン | ・ DH1 ライン | ・ GD7 ライン | ・ L1 ライン |
| ・ AP ライン | ・ D10 ライン | ・ GE1 ライン | ・ L5 ライン |
| ・ AX5 ライン | ・ DS1 ライン | ・ GE2 ライン | |
| | | ・ GH1 ライン | ・ RX1 ライン |
| | | ・ GH2 ライン | |
| ・ B1 ライン | ・ E1 ライン | ・ GS10 ライン | ・ S1 ライン |
| ・ B3 ライン | ・ E2 ライン | ・ GS20 ライン | ・ S2 ライン |
| ・ B5 ライン | ・ E3 ライン | ・ GX1 ライン | ・ S4 ライン |
| ・ BD1 ライン | ・ EF1 ライン※1 | ・ GX2 ライン | ・ SV3 ライン |
| ・ BD2 ライン | ・ EX1 ライン | ・ GL1 ライン | ・ SX5 ライン |
| ・ BD5 ライン | ・ EX3 ライン | ・ GJ1 ライン | ・ SX7 ライン |
| ・ BE1 ライン | | ・ GJ2 ライン | |
| ・ BE2 ライン | | ・ GF1 ライン | ・ TT1 ライン |
| ・ BH1 ライン | | ・ GF2 ライン | |
| ・ BT5 ライン | | | |
| ・ BV3 ライン | | | ・ U5 ライン |
| ・ BV5 ライン | | | |

※1 EF1 ラインは光デジタル端子で接続している場合でも内蔵スピーカーとの同時音声出力はできません。

2. 以下の AQUOS 機種はヘッドホン端子がないため、AQUOS サウンドパートナー送信機とのアナログ入力（接続）による接続はできません。アナログ接続の際には市販のデジタル/アナログ変換コンバーターをご使用ください。

- ・ DX1 ライン（2021 年発売 8K テレビ）

3.以下の AQUOS 機種ではサウンドバーを HDMI ARC で接続している時は、音声出力端子の設定を「テレビスピーカー+ヘッドホン/アンプ」にしてもヘッドホン端子から音声は出力されません。

- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| ・AJ1 ライン | ・DJ1 ライン | ・FS1 ライン | ・S7A ライン |
| ・AL1 ライン | ・DL1 ライン | ・FQ1 ライン | ・S9A ライン |
| ・AM1 ライン | ・DN1 ライン | ・FL1 ライン | |
| ・AN1 ライン | ・DN2 ライン | ・FN1 ライン | ・UH5 ライン |
| ・AW1 ライン | ・DP1 ライン | ・FN2 ライン | ・US5 ライン |
| ・AU1 ライン | ・DQ1 ライン | | |
| ・AX1 ライン | ・DQ2 ライン | ・GS1 ライン | ・X7A ライン |
| | ・DS1 ライン | ・GQ1 ライン | ・X9A ライン |
| | ・DW1 ライン | ・GQ2 ライン | |
| ・BJ1 ライン | | ・GQ3 ライン | |
| ・BL1 ライン | | ・GP1 ライン | |
| ・BN1 ライン | ・EJ1 ライン | ・GP2 ライン | |
| ・BW1 ライン | ・EL1 ライン | ・GN1 ライン | |
| | ・EN1 ライン | ・GN2 ライン | |
| ・CQ1 ライン | ・EN2 ライン | | |
| ・CQ2 ライン | ・EP1 ライン | | |
| ・CL1 ライン | ・EQ1 ライン | ・HS1 ライン | |
| ・CN1 ライン | ・EQ2 ライン | ・HQ1 ライン | |
| ・CX1 ライン | ・ES1 ライン | ・HQ2 ライン | |
| | ・EU1 ライン | ・HP1 ライン | |
| | | ・HP2 ライン | |
| | | ・HV1 ライン | |
| | | ・HN2 ライン | |

・お知らせ

AQUOS で音声出力の設定を「テレビスピーカー+ヘッドホン/アンプ」としている場合、ヘッドホン/アンプ側の音量はテレビリモコン操作で変更できません。